

Produktblad

Differol M 09

Vit formolja - Medicinsk kvalitet

Användningsområden

Differol M 09 används till alla formtyper på byggnadsplatser och elementfabriker, lodräta och horisontella formar, trä, stål och plast etc. Den fungerar även vid gjutning med värme.

Egenskaper

Differol M 09 är en s.k. vit formolja av medicinsk kvalitet helt utan aromater. Oljan har inga skadliga tillsatser. Differol M 09 har utmärkta släppegenskaper och ger en ljus, dammfri betongyta med minimalt med porer. Gjutformen hålls ren och rostangrepp på stålformar förhindras. Målning påverkas inte vid normal användning utan överdosering.

Bruksanvisning

Differol M 09 kan sprutas, rullas eller penslas på formen i ett tunnt och jämnt skikt. All överskottsolja ska torkas upp före gjutning för att man ska få en porfri och dammfri betongyta. Starkt sugande formar t.ex. obehandlad träform kan behöva mer än en behandling före gjutning. Differol M 09 kan användas vid temperaturer ner till -20° C. Differol M 09 ska inte spädas.

Miljö

Differol M 09 har framställts för att uppfylla högsta tänkbara miljökrav. Oljan innehåller därför endast medicinska och livsmedelsgodkända produkter. Differol M 09 har inga kända hälsorisker och kan inte framkalla hudproblem. Produkten är nedbrytbar i naturen.

Se i övrigt produktens säkerhetsdatablad.

Differol M 09 ska lagras i slutna originalemballage. Fat som utomhuslagras bör ligga ner eller täckas för att undvika vatteninträngning vid locken.

Leveransform

Differol M 09 levereras i 25 lit dunk, 210 lit fat eller i tank.

Tekniska data

Aktiva komponenter: Vitolja godkänd som medicinsk kvalitet enligt German och British pharmacopeia, US National Formulary samt US FDA 172.878 och 178.3620(a). I övrigt ingår endast vegetabilier av livsmedelsgodkänd kvalitet.

Densitet:	Ca 0,85 kg/lit.
Viskositet:	Ca 18 cP vid +20° C.
Lägsta flyttemp.:	Ca -30° C.
Anilinpunkt:	94° C (gummi-resistent).
Flampunkt:	> 150° C.
Utseende:	Klar, svagt gul, luktfri vätska.

Förvaring