

Produktblad

Differol MR

Vit rengöringsolja - medicinsk kvalitet.

Användningsområden

Differol MR används till betongbilar, blandare (även gummiinklädda), betongmaskiner, redskap etc. för att underlätta rengöring från betongspill efter en produktionsdag. Differol MR används också som formolja till bland annat pålformar, underlagsbrickor för marksten och murblock m.m..

Egenskaper

Differol MR är en vitolja av medicinsk kvalitet helt utan lösningsmedel. Oljan har inga skadliga tillsatser. Differol MR har en utmärkt långtidseffekt, som förhindrar vidhäftning av bruk och betong på metall och gummi. Oljan ger ett rostskydd under kortare perioder. Differol MR tränger in till rent underlag även vid påföring på fuktiga ytor.

Bruksanvisning

Differol MR sprutas, borstas eller rollas på den väl rengjorda utrustningen direkt efter dagens rengöring eller före produktionsstart.

Differol MR kan sprutas på fuktigt underlag.

Differol MR kan användas vid temperaturer ner till -20° C. Differol MR skall inte spädas.

Miljö

Differol MR har framställts för att uppfylla högsta tänkbara miljökrav. Oljan innehåller därför aromatfri vitolja av medicinsk kvalitet med vegetabiliska tillsatser och är fullständigt fri från lösningsmedel. Se i övrigt produktens säkerhetsdatablad.

Förvaring

Differol MR skall lagras i slutna originalemballage. Fat som utomhuslagras skall ligga ner eller täckas för att undvika vatteninträning vid locken.

Leveransform

Differol MR levereras i:
25 lit dunk, 210 lit fat eller i tank.

Tekniska data

Aktiva komponenter: Vitolja av medicinsk kvalitet godkänd enligt US FDA 172.878 och 178.3620(a) i amerikanska livsmedelsstadgan samt enligt German och British pharmacopeia. I övrigt ingår vegetabiliska tillsatser.

Densitet:	Ca 0,85 kg/lit.
Viskositet:	Ca 20 cP vid +20° C.
Lägsta flytttemp.:	Ca -25° C.
Anilinpunkt:	> 90° C (gummi-resistent).
Flampunkt:	> 150° C.
Utseende:	Klar, svagt gul, luktfri vätska.